



Tubenwechsel Guardian 6000

Zunächst öffnen Sie die Kassette. Dazu drücken Sie den roten Hebel an der linken Seite nach unten. Anschließend können Sie die Kassette von rechts öffnen.

Halten Sie die Kassette mit einer Hand fest und ziehen mit der anderen Hand die zu entfernende Tube nach vorne. Nachdem sich die Tube gelöst hat, können Sie diese nach oben aus der Kassette ziehen.

Schieben Sie die neue Tube von schräg oben in die Kassette, so dass die Stifte unten an der Kassette in die dafür vorgesehene Halterung greifen. Anschließend können Sie die Tube einfach festdrücken.

Haben Sie alle gewünschten Tuben getauscht, können Sie die Kassette wieder schließen.

Die neue Tubenkonfiguration muss nun noch dem Wechsler mitgeteilt werden. Dazu müssen Sie im Setup des Wechslers entweder eine „Standard“ Kassette auswählen eine „spezielle“ Kassettenkonfiguration anlegen,.

Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Betätigen Sie die „Menu“-Taste
2. Betätigen Sie die Taste „B“ (↓), bis „Setup“ im Display erscheint.
3. Betätigen Sie die Taste „Enter“, um das Setup zu betreten.
4. Betätigen Sie die Taste „B“ (↓), bis „Kassette“ im Display erscheint.
5. Betätigen Sie die Taste „Enter“, um zur Kassettenkonfiguration zu gelangen. Display zeigt KASSETTE „Standard“

Standardkonfiguration

6. Betätigen Sie die Taste „Enter“
7. Betätigen Sie die Taste „B“ (↓), bis der gewünschte Code erscheint
8. Betätigen Sie die Taste „Enter“ **zweimal** und einmal Menü: Fertig!

Spezielle Konfiguration

- 6a Betätigen Sie die Taste „B“ (↓), bis „speziell“ im Display erscheint.
- 7a Betätigen Sie die Taste „Enter“, um die spezielle Tubenkonfiguration zu bearbeiten.
- 8a Sie bekommen nun eine Übersicht über alle Münztuben und ihren derzeit zugewiesenen Münzwert. Bitte passen Sie diese so an, dass jeder Münzwert der Tube der entsprechenden Position übereinstimmt.
 - a. Navigieren Sie durch die Tubenpositionen mit den Knöpfen „D“ (←) und „F“ (→)
 - b. Ändern Sie die Münzwerte mit den Tasten „E“ (↑) und „B“ (↓).
 - c. Zum Abschluss betätigen Sie die Taste „C“ („ENTER“) und Menü: Fertig!



2,00€ Tuben passen grundsätzlich nur in die vordere Kassettenreihe. In unseren Testcentern werden verschiedene Tubenkonfigurationen ausführlich getestet. Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen zu speziellen Tubenkonfigurationen haben. Wir geben Ihnen gerne einen Vorschlag, wie die Tuben optimal platziert werden.

Stand Juni 2012

Ändern der Auszahlkonfiguration

